KRAIBURG WELA LongLine

Vereisten:

Betonvlak:
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- dient min. 3 % afschot te hebben

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangs-temperatuur bij levering)



Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:

Meten:



Markeren:



Snijden:



Boren en bevestigen:



KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

plug ø 10 x 80 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering ø 40 mm - A2

plug ø 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering ø 30 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

1 Markeren



Voor het bevestigen eerst markeren
tip: gebruik krijt

Meet vanaf de achterste betonnen rand

2 Uitrollen / Uitleggen





achterzijde betonrand:
5 cm montage afstand!

De afstand neemt zichtbaar af in de eerste paar dagen na de montage.

Snijden van uitsparingen van bijv. poten is niet mogelijk!

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

3 Bevestigen

Vanuit het midden van het eiland naar rechts en links werken



aan de voorzijde door de geprefabriceerde uitsparingen bevestigen

Zorg er altijd voor dat de voorste rand van de mat tegen de aangebrachte markering aanligt. Indien nodig, korrigeren.



ø 10 x 80 mm!
ø 40 mm!



boren



kunststofplug inslaan



bout en carrosseriering indraaien

Bouten vastzetten tot deze iets verzonken in de mat liggen. **Niet te ver draaien, vast is vast!**

4 Aan beide kanten van de mat een eindprofiel bevestigen

A Profiel plaatsen



linkerzijde met profiel **WELA-L** of **WS-L 170**



Contact

NIET HARD DRUKKEN!



- afgeronde zijde aan de achterkant
- gelijk houden met de achterrand van de mat

rechterzijde met profiel **WELA-R** of **WS-R 170**

B Profiel vastzetten



boren



kunststofplug inslaan



bout en carrosseriering indraaien en gelijkmatig vast zetten.
Niet te ver draaien, vast is vast!

ø 10 x 100 mm!
ø 30 mm!

Tips om verschuiving te vermijden:
- op een punt vastzetten, dwz boren en plug inslaan
- dan het volgende gat boren enzovoorts

5 *Optioneel: twee banen met middenprofiel verbinden (onder boxafscheiding)*

A Tussenprofiel **WELA-M** of **WS-M 170**





- afgeronde zijde aan de achterkant
- gelijk houden met de achterrand van de mat

NIET HARD DRUKKEN!

B Profiel vastzetten: zie **4 B**