KRAIBURG MONTA

Requisitos:

Superficie de hormigón:
- mín. 10 cm de espesor
- sin agujeros
- sin desniveles

Planchas:
temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)



Precisará:

Medir:



Marcar:



Cortar:



Taladrar y montar:



Elementos de fijación KRAIBURG:

tacos clavo ø 10 x 80 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

(o elementos de fijación con al menos la misma solidez y resistencia)

Directriz para maquinaria:
sobre la MONTA se puede conducir con una pendiente máxima del 10 % con maquinaria standard como cargardores o tractores con neumáticos autorizados y con la presión recomendada, con un max. de 4 bares.

Las cuñas deben de ser protegidas al principio y al final de la superficie.

A tener en cuenta:
- velocidad max. de tránsito (aprox. 2 km/h)
- solo conducir recto, nunca girar
- no acelerar ni frenar en la goma



1 Colocar las planchas





distancia entre los bordes de la goma: aprox. 1 cm

aprox. 1 cm



las flechas que ponen "DOWN" deben señalar a la parte baja de la rampa

2 Adaptar



si fuese necesario practicar los recortes precisos en la plancha

Consejos para el corte:
- humedecer la cuchilla ligeramente
- separar las piezas ligeramente
- agarrar con pinzas fragmentos pequeños



El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar. Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.

③ Fijación

medida de la goma 65 x 200 cm:
por lo menos 9 fijaciones



medida de la goma 130 x 200 cm:
por lo menos 10 fijaciones



fijar en los puntos especificados encima:


taladrar


clavar a ras el taco plástico






clavar los clavos y arandelas hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos

Consejo:
Para controlar, pasar un objeto plano de metal (por ej. un martillo) sobre el area de fijación.
¡Si la fijación aún puede sentirse, clavar la fijación a mayor profundidad!




se debe poder ver una pequeña hendidura

¡No clavar demasiado!

¡No deben generarse tensiones, la plancha no debe arquearse!